

↓
DON'T FORGET
NO OLVIDE
NE PAS OUBLIER
NÃO SE ESQUEÇA

JANGAN LUPA
UNUTMAYIINIZ
別忘記！

لا تنسى

- Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

Two-Way Power System provides power even in complete darkness.

- Always have the battery replaced at your nearest dealer.

Specifications: Auto Power Off: Approximately 10 minutes after last key operation. **Power source:** Solar cell and one LR44 button-type battery **Battery life:** Approximately 3 years (1-hour daily use) **Ambient temperature range:** 0°C-40°C (32°F-104°F)

NOTE: Wipe the unit with a soft, dry cloth to clean it.

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

El sistema de alimentación mediante dos modos proporciona alimentación aun en la más completa oscuridad.

- Siempre cambie la pila en el distribuidor autorizado más cercano a su domicilio.

Especificaciones: Apagado automático: Aproximadamente 10 minutos después de la última operación de tecla **Fuente de alimentación:** Celda solar y una pila de tipo botón LR44 **Duración de pila:** Aproximadamente 3 años (1 hora de uso diario) **Gama de temperatura ambiente:** 0°C-40°C

NOTA: Limpie la unidad con un paño suave y seco.

- Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

Le système d'alimentation à deux sources apporte la puissance, même dans le noir le plus complet.

- Faites toujours remplacer la pile par votre revendeur le plus proche.

Fiche technique : Mise en veille : 10 minutes environ après la dernière opération de touche **Alimentation :** Pile solaire et une pile bouton LR44 **Autonomie de la pile :** 3 ans environ (à raison d'une heure d'utilisation par jour) **Plage de température de travail :** 0°C-40°C

NOTE : Pour nettoyer la calculatrice, essuyez-la avec un chiffon sec et doux.

- Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências.

Um sistema de alimentação dual proporciona energia mesmo na escuridão completa.

- Sempre substitua a pilha no revendedor mais próximo.

Especificações: Desligamento automático da alimentação: Aproximadamente 10 minutos depois da última operação de tecla **Fonte de alimentação:** Uma pilha solar e uma pilha tipo botão LR44 **Vida útil da pilha:** Aproximadamente 3 anos (1 hora de uso diário) **Faixa da temperatura ambiente:** 0°C-40°C

OBSERVAÇÃO: Limpe a unidade com um pano macio e seco.

- Pastikan untuk menyimpan semua dokumentasi pemakai yang mudah terjangkau untuk referensi masa datang.

Sistem sumberdaya dua-arah sanggup memberikan daya dalam keadaan gelap total sekalipun.

- Gantilah baterai anda pada dealer resmi yang terdapat di sekitar tempat tinggal anda.

Spesifikasi: Pemutus Daya Secara Otomatis: Sekitar 10 menit setelah pengoperasian kunci terakhir **Sumber daya:** Sel matahari dan satu baterai gepeng tipe LR44. **Umur baterai:** Kira-kira tiga tahun (jika digunakan 1 jam/hari) **Ambang kisaran suhu:** 0°C-40°C

CATATAN: Laplah unit alat dengan lap yang lembut dan kering untuk membersihkannya.

- Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz için bütün kullanim dokümantasyonunu özenle saklayınız.

Çifte güç kaynağı sayesinde tamamen karanlık ortamda bile kullanım imkanı sağlar.

- Herzaman pilinizi en yakın ürün satıcısında değiştiriniz.

Özellikler: Otomatik Kapanma: Düşmeye en son bastıktan yaklaşık 10 dakika sonra. **Güç Kaynağı:** Güneş pili ve 1 adet LR44 düğme pil **Pil Ömrü:** Yaklaşık 3 yıl (günlük 1 saat kullanım) **Ortam Sıcaklık Sınırları:** 0 ila 40 derece arası

Not: Makinayı temizlemek için yumuşak ve kuru bir bezle siliniz.

- 請務必將所有用戶文件妥善保管以便日後需要時查閱。

配備 2 路供電系統，在黑暗中亦可照常供電。

- 如需更換電池，務請到就近的銷售店代為更換。

規格：自動斷電功能：若不進行操作，經過約 10 分鐘電源會自動關閉 **電源：**太陽能電池及 1 個 LR44 鈕扣型電池 **電池壽命：**約 3 年（每日 1 小時使用）**環境溫度範圍：**0°C~40°C

注意：請使用一塊軟的乾布清潔本計算器。

- تأكد من حفظ جميع وثائق المستخدم في متناول اليد كمرجع في المستقبل.

نظام قدرة ذو طريقتين بمدك بالقدرة حتى في الظلام الدامس.

- دائماً يجب عليك استبدال البطارية عند اقرب وكيل.

المواصفات: إيقاف القدرة التلقائي: ١٠ دقائق تقريباً بعد آخر تشغيل للمفتاح

مصدر القدرة: خلية شمسية و بطارية واحدة من النوع الزر LR44 عمر

البطارية: ثلاث سنوات تقريباً (إستخدام يومي لمدة ١ ساعة) مدى درجة

الحرارة المحيطة: من صفر إلى ٤٠ درجة مئوية

ملاحظة: امسح الوحدة بواسطة قطعة قماش جافة وناعمة لكي تنظفها.

AC/ON → 0. 4 - 6 = -2 1 + 5 = 6 3 + 5 = 8 7 - 6 = 1 2 - 6 = -4 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8 15 ± 3 = 5 21 ÷ 3 = 7	4 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/>	—
5 ÷ 3 = 1.66666666666 5 ÷ 3 = 1.66 5 ÷ 3 = 1.67 5 ÷ 3 = 1.67	"F" 5 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> "CUT, 2" 5 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> "UP, 2" 5 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> "5/4, 2" 5 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	—
100 × 5% = 5 100 + 5% = 105 10 - 20% = 8 30 = 60 × ?% ? = 50 100 = 80 + ?% ? = 25	1 <input type="checkbox"/> 00 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> % 1 <input type="checkbox"/> 00 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> % (1 <input type="checkbox"/> 00 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 00) 10 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> % 30 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> % 1 <input type="checkbox"/> 00 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 00	
120 < a > 100%	(a + b) × 25% < b > 25%	
a + b = 120 + [(a + b) × 25%] = 160 b = 40	120 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 00 <input type="checkbox"/> 00	
2 + 3 = 6 ④ 2 × 7 = -5 ⑤ 123 + 1 = 125 ④	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 123 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	—
1234567 × 1472583 = 1818002376560	1234567 <input checked="" type="checkbox"/> 1472583 <input type="checkbox"/> AC/ON	E (ERROR)
2 × (-3) = -6	2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>	—
√4 × 5 = 10	4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>	—
5 × 6 = 30 2 × 8 = 16 46	<input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> T AC/ON 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> T	GT (GRAND TOTAL) GT (GRAND TOTAL) GT (GRAND TOTAL)
80 × 9 = 720 -) 50 × 6 = 300 20 × 3 = 60 480	<input type="checkbox"/> MC AC/ON 80 <input checked="" type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 0 50 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 0 20 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> MR	M (MEMORY) M (MEMORY) M (MEMORY) M (MEMORY)

<http://world.casio.com/manual/cal/>

Dimensions: 25×110.5×175.5mm
Weight: 150g

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1
22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

If you suspect that the calculator is operating abnormally due to static electrical charge or some other problem, press AC/ON to restore normal operation.

↑
DON'T FORGET
NO OLVIDE
NE PAS OUBLIER
NÃO SE ESQUEÇA
JANGAN LUPA
UNUTMAYIINIZ
別忘記！
لا تنسى
↑